


3. Wangenrenovierung – Wangenverkleidung

3.1 Erstellung ohne Schablone

- Aufsetzen der Wangenverkleidungsplatte auf die Stufen vorderkanten
- Abtragen der Plattendicke auf die Stufen
- Einschneiden der Vorderkante
- Ausstemmen des Einschnittes
- Aufsetzen der Wangenverkleidung in die Einschnitte
- Aufriss des Stufenprofil auf Wangenverkleidung
- Aussägen der aufgezeichneten Stufenform (z. B. Tischkreissäge)
- Aufsetzen in die Einschnitte
- Festlegen und Aufriss von Höhe und Form (Krümmung) der Wangenverkleidung
- Form aussägen (z. B. Stichsäge)
- Neue Wangenverkleidung mit HAFA 1-K PUR Montagekleber an alter Wange befestigen
- Eventuell entstehender Überstand der neuen Verkleidung zur alten Wange mit einem Füllstück (z.B. Holzleiste) ausgleichen



Die fertige Wangenverkleidung.



Achtung:

Winkel-/Abdeckleiste erst nach Stufenmontage aufsetzen!

3. Wangenrenovierung – Wangenverkleidung

3.2 Erstellung mit Schablone


- HAFA Wangenschablonenplatte **1** auf Stufenvorderkanten aufsetzen, ggf. fixieren
- Stufenprofil auf Schablone übertragen
- Ausschneiden mit Handschere oder Cuttermesser **2**

Vorteil:

- exakte Anpassung der Schablone an die Stufenform direkt vor Ort möglich
- d.h. durch direktes aufsetzen und nachschneiden kann das Stufenprofil herausgearbeitet und angepasst werden
- neue Wangenverkleidungsplatte kann somit nicht beschädigt oder verschnitten werden

- Festlegen und Aufriss von Höhe und Form (Krümmung) der Wangenverkleidung **3**
- Ausschneiden mit Handschere
- Übertragen **4** der Schablonenform auf Wangenverkleidungsplatte
- Aussägen **5** der aufgezeichneten Stufen- und Wangenform
- Neue Wangenverkleidung mit HAFA 1-K PUR Montagekleber **6** an alter Wange befestigen
- Eventuell entstehender Überstand der neuen Verkleidung zur alten Wange mit einem Füllstück (z.B. Holzleiste) ausgleichen

Achtung: Winkel-/Abdeckleiste erst nach Stufenmontage aufsetzen!



3.3 Wangenrenovierung mit Wandsockelleisten für Steintreppen

Hinweis:

Die Montage der Wandsockelleisten erfolgt immer vor der Stufenmontage bzw. auch vor dem Aufbringen des Aluminiumprofils

- Entfernen von Putzrückständen bzw. losen Putzteilen
- Antragen der Sockelleistenoberkante auf die Wand
- Mittels kleiner Wasserwaage die gesamte Leistenlänge markieren
- Antragen Vorderkante der vertikalen Leiste
- Ermitteln der horizontalen Leistenlänge
- Übertragen auf die vorgefertigten Elemente (Es ist darauf zu achten, dass die abgerundeten Kanten stets vorn sind.)
- Zuschnitt
- Aufbringen des Klebstoffes, Silikon, Montagekleber etc. (Es wird die Verwendung eines nicht aufschäumenden Klebers empfohlen.)
- Anbringen der Sockelleiste (positionieren am Maßstrich)
- Sicherung gegen abrutschen mittels kleiner Keile (nur bei Bedarf)
- Bestimmen der Länge der vertikalen Sockelleiste
- Übertragen auf die vorgefertigten Elemente (Es kann ein Reststück der horizontalen Sockelleiste verwendet werden.)
- Zuschnitt
- Aufbringen des Klebstoffes, Silikon, Montagekleber etc. (Es wird die Verwendung eines nicht aufschäumenden Klebers empfohlen)
- Anbringen der Sockelleiste (positionieren am Maßstrich)

