



Arbeitsplattenfugen langfristig vor Feuchtigkeit schützen

## Flexibel & dicht

Speziell für die Abdichtung von Küchenarbeitsplatten aus HPL, DKS, Corean aber auch Naturstein entwickelt, verhindert Technicoll 9700 (Vertrieb über Ruderer Klebtechnik) zuverlässig und dauerhaft das Eindringen von Feuchtigkeit. Das Material ist festelastisch, hoch temperaturbeständig und wurde als unbedenklich für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben zertifiziert (ISEGA). Praktisch: eine Tube reicht mindestens für eine 600-mm-Stoßkante. **BM-REDAKTEUR MARC HILDEBRAND**

### BM-Praxistipp

/ Lösemittelfrei, geruchsarm und kennzeichnungsfrei: Technicoll 9700 ist in vier Farben erhältlich und frei von Isocyanaten und Silikon. Bis auf den Farbton Braun sind alle natursteinverträglich.



### / BM-Direkt

QR-Code mit dem Smartphone scannen und Anwendervideo direkt ansehen. Diesen Link finden Sie auch in der Medienbibliothek auf: [www.bm-online.de](http://www.bm-online.de).



**1/** Passt in jede Montagekiste: Die 10-g-Tube ist geschlossen mind. ein Jahr lagerfähig, wird samt Applikator und Gebrauchsanweisung geliefert und ist im Handumdrehen einsatzbereit. Bezugsquelle: [info@technicoll.de](mailto:info@technicoll.de)



**2/** Kein Abfließen an senkrechten Flächen: Membranverschluss durchstoßen, Applikationshilfe aufschrauben und an der Kante entlangführen. Die Hohlkehle sorgt beim Auftragen für die richtige Dosierung.



**3/** Weil die Dichtmasse schnell aushärtet, müssen die Arbeitsplatten sofort zusammengefügt und verschraubt werden. Es ist daher ratsam, nötiges Zubehör wie Verbinder oder Flachdübel vorher schon bereitzulegen.



**4/** Härtet nahezu schrumpffrei aus und füllt Fugen: Technicoll 9700 ist festelastisch für spannungsfreie Abdichtungen und Verklebungen. Die Klebspur ist so dimensioniert, dass wenig Überschuss entsteht.



**5/** Sofort reinigen – Hautbindezeit nur ca. 20 Minuten. Die evtl. austretende, überschüssige Menge sollte am besten im ersten Schritt mit einem Holzspatel entfernt werden. Im nächsten Schritt werden die ...



**6/** ... Reste mit oberflächenverträglichem Reinigungsmittel entfernt. Die ausgehärtete Fuge ist hoch alterungsbeständig, trotz Wasser, Fetten sowie Reinigungsmitteln und kann bei Bedarf sogar überlackiert werden.